

La obtención de arenas y gravas como materiales de construcción es una de las aplicaciones más habituales de las técnicas de dragado. Inglaterra tiene una flota importante dedicada a este efecto. Las dragas son de succión por arrastre, de pequeñas dimensiones y con la cántara diseñada especialmente para este fin. En la Argentina, en Buenos Aires hay una flota de las denominadas chatas areneras que obtienen áridos para la construcción de zonas fluviales. En rigor, deberían denominarse “dragas areneras”.

*Fuente: Escalante R. Apunte de Cátedra: Ingeniería de Dragado. Tema 1. Generalidades*